

USER GUIDE • GUIDE DE L'UTILISATEUR



TABLETOP LED Dice Tower and Dice Set

REGISTER NOW



ENREGISTRER

This product comes with a 1 year limited warranty.

Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. Learn more and register now.

Ce produit a une garantie limitée de 1 an.

Enregistrez ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficier de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus, enregistrez ce produit dès à présent.

[ENHANCEgaming.com/warranty](https://www.enhancegaming.com/warranty)

BECOME A VIP



Free Product Giveaways

Exclusive Discounts

Sneak Peek at New Products

And More VIP Perks!

AccessoryPower.com/VIPclub

IN LESS THAN 30 SECONDS

LIKE US ON FACEBOOK



Join Our Community
and Stay Up-To-Date
with News & Promotions

[Facebook.com/AccessoryPower](https://www.facebook.com/AccessoryPower)




**Need help with this product?
Besoin d'assistance sur ce produit?
¿Necesita ayuda con este producto?
Benötigen Sie Hilfe bei diesem Produkt?
Hai bisogno di aiuto per questo prodotto?
购买的产品，是否需要提供协助？**

[ENHANCEgaming.com/support](https://enhancegaming.com/support)

Product diagram

Schéma du produit



EN

- 1 Button control
- 2 Battery cover
- 3 Power switch

FR

- 1 Commande par bouton
- 2 Couverture de la batterie
- 3 Interrupteur

ES

- 1 Botón de control
- 2 Tapa de la batería
- 3 Interruptor de alimentación

DE

- 1 Steuerungstaste
- 2 Batterieabdeckung
- 3 Stromschalter

IT


- 1 Pulsante di controllo
- 2 Coperchio della batteria
- 3 Energia

ZH

- 1 控制按钮
- 2 電池殼
- 3 力量

Product contents

L'emballage contient



EN	
1	Left side panel
2	Right side panel
3	Front blank panel
4	Large ramp
5	Small ramp (2)
6	Front drawbridge panel
7	Rear window panel
8	Tower base
9	7 pc dice set

IT	
1	Pannello laterale sinistro
2	Pannello laterale destro
3	Pannello frontale vuoto
4	Rampa grande
5	Rampa piccola (2)
6	Pannello anteriore del ponte levatoio
7	Pannello del lunotto posteriore
8	Base della torre
9	Set di dadi da 7 pezzi

FR	
1	Panneau latéral gauche
2	Panneau latéral droit
3	Panneau avant vierge
4	Grande rampe
5	Petite rampe (2)
6	Panneau avant du pont-levis
7	Panneau de la lunette arrière
8	Base de la tour
9	Set de dés 7 pièces


DE	
1	Linke Seitenwand
2	Rechte Seitenwand
3	Frontblende
4	Große Rampe
5	Kleine Rampe (2)
6	Vordere Zugbrückenplatte
7	Fensterscheibe hinten
8	Sockel des Turms
9	7-teiliges Würfelset

ES	
1	Panel lateral izquierdo
2	Panel lateral derecho
3	Panel frontal en blanco
4	Rampa grande
5	Rampa pequeña (2)
6	Panel frontal del puente levadizo
7	Panel de la ventana trasera
8	Base de la torre
9	Juego de dados de 7 piezas


ZH	
1	左侧面板
2	右侧面板
3	正面空白面板
4	大型斜坡
5	小斜坡 (2)
6	前吊桥面板
7	后窗玻璃
8	塔基
9	7 件骰子套装

Tower assembly instructions

Instructions de montage de la tour




Operating instructions




Open battery door and insert 3x AAA batteries (not included).



Replace the battery cover and move the power switch to the ON position




Place the dice tower on the base.



Press and hold the touch button 3 seconds to turn the lighting ON/OFF. Quick press the touch button to cycle through 7 colors and color cycle modes.


Instructions d'utilisation




Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez 3 piles AAA (non incluses).



Remplacez le couvercle de la batterie et placez l'interrupteur d'alimentation sur la position ON.




Placez la tour de dés sur la base.



Appuyez sur le bouton tactile et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'éclairage. Appuyer rapidement sur le bouton tactile pour passer d'une couleur à l'autre et d'un mode à l'autre.


Instrucciones de operación




Abre el portapilas e inserta 3 pilas AAA (no incluidas).



Vuelva a colocar la tapa de las pilas y coloque el interruptor de encendido en la posición ON.




Coloca la torre de dados sobre la base.



Mantén pulsado el botón táctil durante 3 segundos para encender o apagar la iluminación. Pulsa rápidamente el botón táctil para alternar entre 7 colores y modos de ciclo de color.


Bedienungsanleitung




Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 3x AAA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).



Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und stellen Sie den Netzschalter in die Position ON.




Stellen Sie den Würfelturm auf den Sockel.



Halten Sie die Berührungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten. Drücken Sie kurz auf die Taste, um durch die 7 Farben und Farbzyklusmodi zu wechseln.


Istruzioni per l'uso




Aprire lo sportello delle batterie e inserire 3 batterie AAA (non incluse).



Riposizionare il coperchio della batteria e portare l'interruttore di alimentazione in posizione ON.




Posizionare la torre dei dadi sulla base.



Tenere premuto il pulsante a sfioramento per 3 secondi per accendere e spegnere l'illuminazione. Premere rapidamente il pulsante a sfioramento per scorrere i 7 colori e le modalità di ciclo del colore.


操作说明




打开电池门，插入 3x AAA 电池（不包括）。



装回电池盖，将电源开关移至 ON 位置。



将骰塔放在底座上。



按住触摸按钮 3 秒钟，即可打开/关闭照明。快速按下触摸按钮，可在 7 种颜色和色彩循环模式中切换。

Product specifications

Spécifications du produit

Especificaciones del producto

Produktspezifikationen

Specifiche del prodotto

产品规格

Includes: Dice tower, LED base and 7pc dice set

Battery: 3x AAA (not included)

Color modes: 7 colors + color cycling mode

Battery life: Up to 13 hours with alkaline batteries

Assembled dimensions: 9.06 x 7.25 x 5.12 inches

Weight: 1.36 pounds

Comprend : Tour de dés, base LED et jeu de dés de 7 pièces

Batterie: 3x AAA (non inclus)

Modes de couleurs : 7 couleurs + mode cycle de couleurs

Autonomie des piles : Jusqu'à 13 heures d'utilisation intermittente avec des piles alcalines

Dimensions assemblées : 23,01 x 18,41 x 13cm

Poids: 616,88 g



FCC Compliance Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Compliance Information Statements: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and receiver; 3) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Modifications to this product not authorized by Accessory Power could void your right to use or operate this product by the FCC. Where shielded interface cables or accessories have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.

WARRANTY GARANTIE GARANTÍA



GARANTIE GARANZIA 保固

This product comes with a 1 year limited warranty, the acceptance of which is a condition of sale. Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. For warranty program details, registration, and support visit ENHANCEgaming.com/warranty

Ce produit à une garantie limitée de 1 an, la condition étant son achat. Enregistrer ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficier de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus sur l'enregistrement et le service après-vente allez sur ENHANCEgaming.com/warranty

Este producto viene con una garantía limitada de 1 año, la aceptación de que es una condición de la venta. Registrar este producto dentro de los 30 días de la venta para activar una extensión de cortesía 2 años de garantía y recibir soporte técnico avanzado libre. Para los detalles del programa de garantía, el registro, y una visita de apoyo ENHANCEgaming.com/warranty

Dieses Produkt kommt mit einer 1-Jahres-Garantie, deren Annahme ist eine Bedingung des Verkaufs. Registrieren Sie dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen den Verkauf an ein kostenloses 2 Jahre Garantie-Erweiterung zu aktivieren und erhalten kostenlose erweiterte technische Unterstützung. Für Garantie-Programm Details, Registrierung und Support Besuch ENHANCEgaming.com/warranty

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno, la cui accettazione è una condizione di vendita. Registra questo prodotto entro 30 giorni di vendita per attivare tutte le mattine una estensione di garanzia di 2 anni e di ricevere supporto tecnico avanzato gratuito. Per i dettagli del programma di garanzia, la registrazione e supporto visitare ENHANCEgaming.com/warranty

本产品带有1年有限保修的销售承诺。在购买后30天内注册本产品将获赠2年延长保修及得到免费高级技术支持。关于保修流程的细节、注册和支持。请访问 ENHANCEgaming.com/warranty

This product comes with a limited warranty, the acceptance of which is a condition of sale. For details visit ENHANCEgaming.com/warranty

© 2024 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, ENHANCE, the ENHANCE logo and other marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

© 2024 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, ENHANCE, le logo ENHANCE et les autres marques et logos sont des marques déposées ou des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.

 ENHANCEgaming

 ENHANCEbrand

 @ENHANCEgaming



TABLETOP LED Dice Tower and Dice Set

MODEL NUMBER: ENTADL100CLEW



ENHANCEgaming.com/recycle

